

Nano Top Up Container

Bedienungsanleitung

DE

1. Lufteinlass
2. Wasserauslass



Funktion

Dieses Gerät füllt das verdunstete Wasser in Ihrem Nano-Meerwasseraquarium automatisch nach.

Wie lange der Inhalt von 1 Liter reicht, hängt von der Größe Ihres Aquariums, der Verdunstungsgeschwindigkeit sowie vom Klima und der Umgebung des Aquariums ab. Ermitteln Sie die Verdunstungsgeschwindigkeit und wie lange der Nachfüllbehälter reicht, während Sie zu Hause sind.

Installation

1. Befestigen Sie ein Schlauchstück ausschließlich am Lufteinlass.
2. Befestigen Sie das Gerät am Aquarium (max. Glasstärke: 10 mm).
3. Schneiden Sie den Lufteinlassschlauch genau auf Höhe des gewünschten Mindestwasserstands ab.
4. Nehmen Sie das Gerät vom Aquarium ab und befestigen Sie den Wasserauslassschlauch. Achten Sie darauf, dass der Schlauch etwa 10 cm länger ist als der Lufteinlassschlauch.
5. Entfernen Sie die durchsichtige Verschlussschraube und füllen Sie den Behälter (maximal 1 Liter).
6. Befestigen Sie das Gerät wieder am Aquarium. Solange der Wasserstand nicht unter den eingestellten Mindeststand sinkt, geschieht nichts. Sobald der Wasserstand unter das Lufteinlassrohr sinkt, wird Wasser aus dem Nachfüllbehälter nachgefüllt und der Wasserstand auf diesem Niveau gehalten, bis der Nachfüllbehälter leer ist.
7. Bitte beachten Sie, dass der Behälter nur 1 Liter fasst. Wenn Sie längere Zeit abwesend sind, sollte jemand den Wasserstand von Zeit zu Zeit kontrollieren.

Garantie

Diese Garantie gilt für 2 Jahre und deckt Material- und Verarbeitungsfehler ab. Berücksichtigt werden nur Geräte, für die ein vollständig ausgefüllter Garantieschein und der offizielle Kassenbon mit Kaufdatum vorgelegt werden. Im Garantiefall müssen Sie das komplette Gerät einschließlich Zubehör einsenden. Nach Erhalt teilen wir Ihnen mit, ob das Gerät repariert oder ersetzt wird. Für Schäden infolge unsachgemäßer Verwendung des Geräts übernehmen wir keine Verantwortung. Brüche von Teilen, die nicht auf werkseitige Mängel zurückzuführen sind, sind von dieser Garantie ausgeschlossen.

Das auf dem Produkt aufgedruckte Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Der Benutzer muss das Produkt am Ende seiner Lebensdauer zu einer geeigneten Sammelstelle für elektrische und elektronische Geräte bringen. Alternativ kann er das gebrauchte Produkt beim Kauf eines neuen Geräts an den Händler zurückgeben, jedoch nur im Verhältnis 1:1. Die getrennte Abfallsammlung ist umweltfreundlich und fördert das Recycling der Materialien. Jede andere Entsorgungsart ist rechtswidrig und wird nach den geltenden Gesetzen geahndet.