

Nano Top Up Container

Manuel d’utilisation

FR

1. Entrée d’air
2. Sortie d’eau



Fonctionnement

Cet appareil est conçu pour compenser automatiquement l’évaporation de l’eau de votre aquarium marin Nano.

La durée pendant laquelle le volume de 1 litre suffira dépend de la taille de votre aquarium, de la vitesse d’évaporation et du climat et de l’environnement dans lequel il se trouve. Mesurez la vitesse d’évaporation et vérifiez combien de temps dure le réservoir de remplissage automatique pendant que vous êtes chez vous.

Installation

1. Fixez un morceau de tuyau uniquement à l'entrée d'air.
2. Fixez l'appareil à votre aquarium (épaisseur maximale du verre : 10 mm).
3. Coupez le tuyau d'entrée d'air exactement à la hauteur du niveau d'eau minimal souhaité.
4. Retirez l'appareil de votre aquarium et fixez le tuyau de sortie d'eau. Veillez à ce que ce tuyau soit environ 10 cm plus long que le tuyau d'entrée d'air.
5. Retirez la vis de fermeture transparente et remplissez le réservoir (maximum 1 litre).
6. Fixez de nouveau l'appareil à votre aquarium. Rien ne se passera tant que le niveau d'eau ne sera pas descendu sous le minimum défini. Dès que le niveau d'eau passe sous le tube d'entrée d'air, l'eau du réservoir de remplissage automatique s'écoule et maintient le niveau à cette hauteur jusqu'à ce que le réservoir soit vide.
7. N'oubliez pas que le réservoir ne contient que 1 litre. Si vous vous absentez pendant une période prolongée, veillez à ce que quelqu'un le vérifie de temps en temps.

Garantie

Cette garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication pendant 2 ans. Seuls les appareils accompagnés d'un formulaire de garantie dûment rempli et du ticket de caisse officiel indiquant la date d'achat seront pris en considération. En cas de réclamation au titre de la garantie, vous devez fournir l'appareil complet avec ses accessoires. À réception, nous vous informerons si l'appareil sera réparé ou remplacé. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation incorrecte de l'appareil. Les pièces cassées pour des raisons autres que des défauts de fabrication ne sont pas couvertes par cette garantie.

Le symbole de la poubelle barrée imprimé sur le produit signifie qu'à la fin de sa vie utile, celui-ci doit être collecté séparément des autres déchets. À la fin de la vie du produit, l'utilisateur doit le déposer dans un centre de collecte approprié pour les appareils électriques et électroniques. Il peut également rapporter le produit usagé au vendeur lors de l'achat d'un nouvel appareil, dans la limite d'un appareil repris pour un appareil acheté. Le tri sélectif est respectueux de l'environnement et favorise le recyclage des matériaux. Toute autre procédure de collecte est illégale et sera soumise à la législation en vigueur.