



Reef Power 600-1600-2200- 2600-3500

Brugervejledning

DK

Installation

1. Skyl pumpen og alle dele med rent postevand før installation.
2. Installer pumpen og tilslut den til slangen efter behov.
3. Start pumpen ved at sætte strømstikket i. Sørg for, at der er en korrekt drypbøjning.
4. ReefPower er udstyret med termisk beskyttelse mod overophedning (undtagen ReefPower 600). Hvis pumpen overopheder, stopper den automatisk. Afbryd den fra strømforsyningen, lad den køle af, og genstart efter mindst 1 time. Identificer og løs altid årsagen til overophedningen, da gentagen overophedning kan beskadige pumpen.

Vedligeholdelse

1. I marine miljøer kan kalk- og saltophobninger hurtigt opstå og påvirke pumpens ydeevne.
2. Regelmæssig rengøring er nødvendig for at sikre korrekt drift.
3. Afbryd pumpen fra strømmen før udførelse af vedligeholdelse.
4. Åbn pumpen og fjern rotoren og keramikkakslen.
5. Rengør rotoren og akslen med en blanding af 50% eddike og 50% vand. Lad dem ligge i blød i mindst 15 minutter. Kontroller, at rotoren kan rotere frit på akslen. I visse tilfælde kan længere iblødsætning være nødvendig for at fjerne alle aflejringer.
6. Samle aksel og rotor igen, og sørg for, at akselkapslerne er korrekt monteret.
7. Rotoren er en sliddel og bør udskiftes årligt afhængigt af brug. Dette betragtes som almindelig vedligeholdelse og er ikke dækket af garantien. Udskiftningsrotorer fås hos din forhandler.

Tekniske data:

Model	Effekt	Flowrate	Stråle	Indløb	Udløb
ReefPower 600	10 Watt	660 L/t	1,1 m	19 mm	9 mm
ReefPower 1600	20 Watt	1560 L/t	1,7 m	19 mm	19 mm
ReefPower 2200	30 Watt	2250 L/t	2 m	25 mm	19 mm
ReefPower 2600	35 Watt	2800 L/t	2 m	25 mm	25 mm
ReefPower 3500	45 Watt	3240 L/t	2,4 m	25 mm	25 mm

Sikkerhed og garanti

[Se sikkerhed og garanti »](#)