



Reef Power 600-1600-2200- 2600-3500

Benutzerhandbuch

DE

Installation

1. Spülen Sie die Pumpe und alle Teile vor der Installation mit sauberem Leitungswasser.
2. Installieren Sie die Pumpe und schließen Sie sie nach Bedarf an den Schlauch an.
3. Starten Sie die Pumpe, indem Sie das Netzkabel einstecken. Stellen Sie sicher, dass eine ordnungsgemäße Tropfschleife vorhanden ist.
4. Der ReefPower ist mit einem thermischen Schutz gegen Überhitzung ausgestattet (außer dem ReefPower 600). Wenn die Pumpe überhitzt, schaltet sie sich automatisch ab. Trennen Sie sie vom Netz, lassen Sie sie abkühlen und starten Sie sie nach mindestens 1 Stunde neu. Ermitteln und beheben Sie stets die Ursache der Überhitzung, da wiederholte Überhitzung die Pumpe beschädigen kann.

Wartung

1. In Meerwasserumgebungen können sich schnell Kalk und Salzkristalle ablagern und die Pumpenleistung beeinträchtigen.
2. Regelmäßige Reinigung ist erforderlich, um einen ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen.
3. Trennen Sie die Pumpe vor jeglicher Wartung vom Stromnetz.
4. Öffnen Sie die Pumpe und entfernen Sie das Laufrad und die Keramikachse.
5. Reinigen Sie das Laufrad und die Achse mit einer 50% Essig- und 50% Wasser-Lösung. Lassen Sie sie mindestens 15 Minuten einweichen. Prüfen Sie, ob das Laufrad sich frei auf der Achse dreht. In einigen Fällen kann ein längeres Einweichen erforderlich sein, um alle Ablagerungen zu entfernen.
6. Bauen Sie Achse und Laufrad wieder zusammen und achten Sie darauf, dass die Achsenkappen korrekt installiert sind.
7. Das Laufrad ist ein Verschleißteil und sollte je nach Nutzung jährlich ersetzt werden. Dies gilt als normale Wartung und ist nicht durch die Garantie abgedeckt. Ersatzlaufräder sind bei Ihrem Händler erhältlich.

Technische Daten:

Modell	Leistung	Durchflussrate	Strahl	Einlass	Auslass
ReefPower 600	10 Watt	660 L/h	1,1 m	19 mm	9 mm
ReefPower 1600	20 Watt	1560 L/h	1,7 m	19 mm	19 mm
ReefPower 2200	30 Watt	2250 L/h	2 m	25 mm	19 mm
ReefPower 2600	35 Watt	2800 L/h	2 m	25 mm	25 mm
ReefPower 3500	45 Watt	3240 L/h	2,4 m	25 mm	25 mm

Sicherheit & Garantie

[Sicherheit & Garantie anzeigen »](#)