



Reef Power 600-1600-2200- 2600-3500

Manuel d'utilisation

FR

Installation

1. Rincer la pompe et toutes les pièces avec de l'eau du robinet propre avant l'installation.
2. Installer la pompe et la connecter au tuyau selon les besoins.
3. Démarrer la pompe en branchant le câble d'alimentation. Assurez-vous qu'une boucle de dégouttage appropriée est présente.
4. Le ReefPower est équipé d'une protection thermique contre la surchauffe (sauf le ReefPower 600). Si la pompe surchauffe, elle s'arrêtera automatiquement. Déconnectez-la de l'alimentation, laissez-la refroidir, et redémarrez après au moins 1 heure. Identifiez toujours et résolvez la cause de la surchauffe, car une surchauffe répétée peut endommager la pompe.

Entretien

1. Dans les environnements marins, le tartre et les dépôts de sel peuvent rapidement s'accumuler et affecter les performances de la pompe.
2. Un nettoyage régulier est nécessaire pour garantir un fonctionnement correct.
3. Débranchez la pompe du secteur avant d'effectuer toute maintenance.
4. Ouvrez la pompe et retirez l'hélice et l'arbre en céramique.
5. Nettoyez l'hélice et l'arbre avec une solution composée de 50 % de vinaigre et 50 % d'eau. Laissez-les tremper au moins 15 minutes. Vérifiez que l'hélice tourne librement sur l'arbre. Dans certains cas, un trempage plus long peut être nécessaire pour éliminer tous les dépôts.
6. Remontez l'arbre et l'hélice en vous assurant que les capuchons d'arbre sont correctement installés.
7. L'hélice est une pièce d'usure et, selon l'utilisation, doit être remplacée annuellement. Ceci est considéré comme un entretien normal et n'est pas couvert par la garantie. Des hélices de remplacement sont disponibles chez votre revendeur.

Données techniques :

Modèle	Puissance	Débit	Jet	Entrée	Sortie
ReefPower 600	10 Watt	660 L/h	1,1 m	19 mm	9 mm
ReefPower 1600	20 Watt	1560 L/h	1,7 m	19 mm	19 mm
ReefPower 2200	30 Watt	2250 L/h	2 m	25 mm	19 mm
ReefPower 2600	35 Watt	2800 L/h	2 m	25 mm	25 mm
ReefPower 3500	45 Watt	3240 L/h	2,4 m	25 mm	25 mm

Sécurité & Garantie

[Voir la Sécurité & Garantie »](#)