



Reef Power 600-1600-2200- 2600-3500

Manuale utente

IT

Installazione

1. Sciacquare la pompa e tutte le parti con acqua corrente pulita prima dell'installazione.
2. Installare la pompa e collegarla al tubo secondo necessità.
3. Avviare la pompa collegando il cavo di alimentazione. Assicurarsi che sia presente una corretta curva di gocciolamento.
4. Il ReefPower è dotato di protezione termica contro il surriscaldamento (eccetto il ReefPower 600). Se la pompa si surriscalda, si spegnerà automaticamente. Scollegarla dall'alimentazione, lasciarla raffreddare e riavviare dopo almeno 1 ora. Identificare e risolvere sempre la causa del surriscaldamento, poiché il surriscaldamento ripetuto può danneggiare la pompa.

Manutenzione

1. Negli ambienti marini, il deposito di calcare e sale può accumularsi rapidamente e influenzare le prestazioni della pompa.
2. È necessaria una pulizia regolare per garantire un funzionamento corretto.
3. Scollegare la pompa dalla rete elettrica prima di eseguire qualsiasi manutenzione.
4. Aprire la pompa e rimuovere l'elica e l'albero ceramico.
5. Pulire l'elica e l'albero utilizzando una soluzione al 50% di aceto e 50% di acqua. Lasciarli in ammollo per almeno 15 minuti. Verificare che l'elica ruoti liberamente sull'albero. In alcuni casi, potrebbe essere necessario un ammollo più lungo per rimuovere tutti i depositi.
6. Riassemblare l'albero e l'elica, assicurandosi che i cappucci dell'albero siano installati correttamente.
7. L'elica è un pezzo soggetto a usura e, a seconda dell'uso, dovrebbe essere sostituita annualmente. Questa è considerata una manutenzione ordinaria e non è coperta dalla garanzia. Le eliche di ricambio sono disponibili presso il vostro rivenditore.

Dati tecnici:

Modello	Potenza	Portata	Getto	Ingresso	Uscita
ReefPower 600	10 Watt	660 L/h	1.1 m	19 mm	9 mm
ReefPower 1600	20 Watt	1560 L/h	1.7 m	19 mm	19 mm
ReefPower 2200	30 Watt	2250 L/h	2 m	25 mm	19 mm
ReefPower 2600	35 Watt	2800 L/h	2 m	25 mm	25 mm
ReefPower 3500	45 Watt	3240 L/h	2.4 m	25 mm	25 mm

Sicurezza e Garanzia

[Visualizza Sicurezza e Garanzia »](#)