



Reef Power 600-1600-2200- 2600-3500

Gebruikershandleiding

NL

Installatie

1. Spoel de pomp en alle onderdelen af met schoon kraanwater vóór installatie.
2. Installeer de pomp en sluit deze aan op de slang zoals vereist.
3. Start de pomp door de stroomkabel in te steken. Zorg voor een juiste druppelloop.
4. De ReefPower is uitgerust met thermische bescherming tegen oververhitting (behalve de ReefPower 600). Als de pomp oververhit raakt, stopt deze automatisch. Koppel de pomp los van de stroomvoorziening, laat deze afkoelen en start deze opnieuw op na minimaal 1 uur. Identificeer en verhelp altijd de oorzaak van oververhitting, want herhaalde oververhitting kan de pomp beschadigen.

Onderhoud

1. In mariene omgevingen kunnen kalk- en zoutafzettingen zich snel ophopen en de pomp prestaties beïnvloeden.
2. Regelmatig reinigen is vereist om een goede werking te garanderen.
3. Koppel de pomp los van het elektriciteitsnet voordat u onderhoud uitvoert.
4. Open de pomp en verwijder de rotor en de keramische as.
5. Reinig de rotor en de as met een oplossing van 50% azijn en 50% water. Laat deze minimaal 15 minuten weken. Controleer of de rotor vrij draait op de as. In sommige gevallen kan langer weken nodig zijn om alle afzettingen te verwijderen.
6. Monteer de as en rotor opnieuw, zorg ervoor dat de asdoppen goed zijn geplaatst.
7. De rotor is een slijtagedeel en moet afhankelijk van het gebruik jaarlijks worden vervangen. Dit wordt beschouwd als normaal onderhoud en valt niet onder de garantie. Vervangende rotor zijn verkrijgbaar bij uw dealer.

Technische gegevens:

Model	Vermogen	Debiet	Straal	Inlaat	Uitlaat
ReefPower 600	10 Watt	660 L/h	1,1 m	19 mm	9 mm
ReefPower 1600	20 Watt	1560 L/h	1,7 m	19 mm	19 mm
ReefPower 2200	30 Watt	2250 L/h	2 m	25 mm	19 mm
ReefPower 2600	35 Watt	2800 L/h	2 m	25 mm	25 mm
ReefPower 3500	45 Watt	3240 L/h	2,4 m	25 mm	25 mm

Veiligheid & Garantie

[Bekijk de Veiligheid & Garantie »](#)