



Pond Skim 2000–3000

Brugervejledning

DK



1 Ring

2 Filterkurv

3 Skummesvamp

4 Flyder

5 Pumpe

6 Pumpehus

Pond skimmer, holder din bassinoverflade ren og fri for snavs. Bassin Skimmeren flyder i bassinet og suger snavs som blade, støv og alger fra vandets overflade.



Installation

Placer Pond Skim i bassinet, så den flyder på vandets overflade, og sæt strømkablet i en stikkontakt. Pond Skim bevæger sig rundt på vandoverfladen. Den kan holdes fast i en fast position ved at vægte strømkablet. Pond Skim suger vand op fra overfladen, hvor groft snavs fanges i filterkurven og fint snavs i skummesvampen.

Filterkurven og skummesvampen kan nemt skilles ad til rengøring.

[Vis dele »](#)

Vedligeholdelse

Kontroller og rengør filterkurven dagligt. Rengør skummesvampen ugentligt ved at skylle den med rent postevand. Rengøringsintervallet afhænger delvist af snavsmængden i bassinet. Udskift skummesvampen årligt. Et udskiftningssæt kan købes hos din forhandler. Fjern Pond Skim fra bassinet om efteråret før frost for at forhindre frostska-

[Vis dele »](#)

Tekniske data:

	Pond Skim 2000	Pond Skim 3000
Spænding:	220-240 V/50 Hz	220-240 V/50 Hz
Effekt:	25 Watt	45 Watt
Kapacitet:	2.000 l/t	3.000 l/t
Maks. bassinoverflade:	25 m ²	40 m ²
Kablets længde:	10 m	10 m

Sikkerhed & Garanti

[Se Sikkerhed & Garanti »](#)