



Pond Skim 2000–3000

Benutzerhandbuch

DE



1 Ring

2 Filterkorb

3 Schaumschwamm

4 Schwimmer

5 Pumpe

6 Pumpengehäuse

Teichskimmer, hält die Teichoberfläche sauber und frei von Schmutz. Der Teichskimmer schwimmt im Teich und saugt Schmutz wie Blätter, Staub und Algen von der Wasseroberfläche ab.



Installation

Platzieren Sie den Teichskimmer im Teich, sodass er auf der Wasseroberfläche schwimmt, und stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose. Der Teichskimmer bewegt sich auf der Wasseroberfläche. Er kann durch Beschweren des Netzkabels an einer festen Position gehalten werden. Der Teichskimmer saugt Wasser von der Oberfläche an und fängt groben Schmutz im Filterkorb und feinen Schmutz im Schaumschwamm auf.

Der Filterkorb und der Schaumschwamm können zum Reinigen leicht demontiert werden.

[Teile anzeigen »](#)

Wartung

Überprüfen und reinigen Sie den Filterkorb täglich. Reinigen Sie den Schaumswamm wöchentlich, indem Sie ihn mit sauberem Leitungswasser ausspülen. Das Reinigungsintervall hängt teilweise von der Schmutzmenge im Teich ab. Ersetzen Sie den Schaumswamm jährlich. Ein Ersatzkit ist bei Ihrem Händler erhältlich. Nehmen Sie den Teichskimmer im Herbst vor Beginn der Frostperiode aus dem Teich, um Frostschäden zu vermeiden.

[Teile anzeigen »](#)

Technische Daten:

	Pond Skim 2000	Pond Skim 3000
Spannung:	220-240 V/50 Hz	220-240 V/50 Hz
Leistung:	25 Watt	45 Watt
Kapazität:	2.000 l/h	3.000 l/h
Max. Teichoberfläche:	25 m ²	40 m ²
Kabellänge:	10 m	10 m

Sicherheit & Garantie

[Sicherheit & Garantie anzeigen »](#)