



Pond Skim 2000-3000

Manuel utilisateur

FR



1 Anneau

2 Panier filtrant

3 Éponge en mousse

4 Flotteur

5 Pompe

6 Boîtier de la pompe

Skimmer pour Bassin, garde la surface de votre Bassin propre et exempte de saletés. Le Skimmer pour Bassin flotte dans le bassin et aspire les saletés telles que les feuilles, la poussière et les algues à la surface de l'eau.



Installation

Placez le Skimmer dans le Bassin, en le laissant flotter à la surface de l'eau, et branchez le câble d'alimentation sur une prise de courant. Le Skimmer se déplacera sur la surface de l'eau. Il peut être maintenu en position fixe en alourdissant le câble d'alimentation. Le Skimmer aspire l'eau à la surface, capturant les débris grossiers dans le panier filtrant et les saletés fines dans l'éponge en mousse.

Le panier filtrant et l'éponge en mousse peuvent être facilement démontés pour le nettoyage.

[Voir les pièces »](#)

Entretien

Vérifiez et nettoyez le panier filtrant quotidiennement. Nettoyez l'éponge en mousse chaque semaine en la rinçant à l'eau claire du robinet. L'intervalle de nettoyage dépend en partie de la quantité de saletés dans le Bassin. Remplacez l'éponge en mousse chaque année. Un kit de remplacement est disponible chez votre revendeur. Retirez le Skimmer du Bassin à l'automne avant le début des gelées pour éviter les dommages causés par le gel.

[Voir les pièces »](#)

Données techniques :

	Pond Skim 2000	Pond Skim 3000
Tension :	220-240 V/50 Hz	220-240 V/50 Hz
Puissance :	25 Watts	45 Watts
Capacité :	2.000 l/h	3.000 l/h
Surface max. du Bassin :	25 m²	40 m²
Longueur du câble :	10 m	10 m

Sécurité & Garantie

[Voir la Sécurité & Garantie »](#)