



Pond Skim 2000–3000

Gebruikershandleiding

NL



1 Ring

2 Filtermand

3 Schuim spons

4 Drijver

5 Pomp

6 Pomp behuizing

Bassin skimmer, houdt het bassinoppervlak schoon en vrij van vuil. De Bassin Skimmer drijft in het bassin en zuigt vuil zoals bladeren, stof en algen van het wateroppervlak.



Installatie

Plaats de Bassin Skimmer in het bassin, zodat deze op het wateroppervlak kan drijven, en steek de voedingskabel in een stopcontact. De Bassin Skimmer beweegt zich over het wateroppervlak. Hij kan op een vaste plaats gehouden worden door de voedingskabel te verzwaren. De Bassin Skimmer zuigt water vanaf het oppervlak aan en vangt grof vuil op in de filtermand en fijn vuil in de schuim spons.

De filtermand en schuim spons kunnen eenvoudig worden gedemonteerd voor reiniging.

[Bekijk onderdelen »](#)

Onderhoud

Controleer en reinig de filtermand dagelijks. Reinig de schuim spons wekelijks door deze af te spoelen met schoon kraanwater. Het reinigingsinterval hangt deels af van de hoeveelheid vuil in het bassin. Vervang de schuim spons jaarlijks. Een vervangingsset is verkrijgbaar bij uw dealer. Verwijder de Bassin Skimmer in de herfst vóór het begin van het vriesweer om vorstschade te voorkomen.

[Bekijk onderdelen »](#)

Technische gegevens:

	Pond Skim 2000	Pond Skim 3000
Spanning:	220-240 V/50 Hz	220-240 V/50 Hz
Vermogen:	25 Watt	45 Watt
Capaciteit:	2.000 l/u	3.000 l/u
Max. bassinoppervlak:	25 m ²	40 m ²
Kabellengte:	10 m	10 m

Veiligheid & Garantie

[Bekijk de Veiligheid & Garantie »](#)