



BioArt Bowl Cylinder Drop

Manuel d'utilisation

FR

Drop 285	Drop 345	Bowl 225	Cylinder 285
285 x 200 mm (5,1L)	345 x 250 mm (10L)	225 x 220 mm (5,1L)	285 x 150 mm (4L)
5V-5W	5V-7,5W	5V-5W	5V-5W

Installation de votre BioArt

Nettoyez soigneusement le BioArt à l'eau claire du robinet, puis rincez-le entièrement. N'utilisez jamais de produits nettoyants ni d'alcool et utilisez toujours un chiffon microfibre propre.

①



Rincez soigneusement le bois, le gravier, les pierres ou les éléments décoratifs à l'eau du robinet avant utilisation. Ne rincez jamais le sol Vulcanic !

2



Remplissez le BioArt de sol Vulcanic ou de gravier (épaisseur de couche d'environ 5 cm). Nous recommandons le sol Vulcanic BioArt.

3



Disposez votre « Hard Scape » si vous le souhaitez. Il peut être composé de pierres, de bois ou d'éléments décoratifs.

Tip! Utilisez le kit d'outils BioArt pour faciliter l'entretien.

4



Placez vos plantes dans le BioArt à l'aide de pincettes.


Tip! Utilisez le set de scaping BioArt

5



Ajoutez de l'eau jusqu'à 1 cm sous le substrat, selon le type de plante. La fréquence de pulvérisation, l'éclairage et la ventilation dépendent tous du type de plante.

6



Séchez la vitre avec le kit d'outils BioArt pour éviter les dépôts de calcaire. Installez le couvercle avec la lampe LED.

7



Réglez la grille du couvercle pour ajuster l'humidité en fonction des plantes utilisées.


8



Contrôle

- A Variateur**
La LED peut être réglée sur 10 niveaux d'intensité
- B** Basculer entre les LED
- C Minuterie**
- D Marche/Arrêt**
- E** Le ventilateur de la LED démarre automatiquement lorsque le niveau de luminosité est élevé.

9



Réglages de la minuterie

La minuterie allume et éteint l'éclairage chaque jour à la même heure, selon la durée sélectionnée :

- Appuyez une fois : 3 heures d'éclairage.
- Appuyez deux fois : 9 heures d'éclairage.
- Appuyez trois fois : 12 heures d'éclairage.

La période définie commence immédiatement et se répète automatiquement chaque jour.

Exemple : réglez l'heure à 18 h et sélectionnez 3 heures (appuyez une fois). L'éclairage s'allume à 18 h, s'éteint à 21 h et le cycle recommence le lendemain.

Sécurité et garantie

[Consulter les informations de sécurité et de garantie »](#)