



BioArt Bowl Cylinder Drop

Manuale d'uso

IT

Drop 285	Drop 345	Bowl 225	Cylinder 285
285 x 200 mm (5,1L)	345 x 250 mm (10L)	225 x 220 mm (5,1L)	285 x 150 mm (4L)
5V-5W	5V-7,5W	5V-5W	5V-5W

Preparazione del BioArt

Pulisci accuratamente il BioArt con acqua di rubinetto pulita e risciacqualo fino a eliminare ogni residuo. Non usare mai detergenti o alcol e utilizza sempre un panno in microfibra pulito.

①



Risciacqua bene il legno, la ghiaia, le pietre o gli elementi decorativi con acqua di rubinetto prima dell'uso. Non risciacquare mai il substrato Vulcanic!

2



Riempi il BioArt con substrato Vulcanic o ghiaia (spessore dello strato di circa 5 cm). Consigliamo il substrato BioArt Vulcanic.


3



Se lo desideri, disponi il tuo "Hard Scape", che può essere composto da pietre, legno o elementi decorativi.

Tip! Usa il BioArt Tool kit per facilitare la manutenzione.


4



Pianta le piante nel BioArt usando una pinzetta.

Tip! Usa il BioArt Scaping set

5



Aggiungi acqua fino a raggiungere un livello di 1 cm sotto il substrato, in base al tipo di pianta. La quantità di nebulizzazione, l'illuminazione e la ventilazione dipendono tutte dal tipo di pianta.

6



Asciuga il vetro con il BioArt Tool kit per evitare la formazione di depositi di calcare. Monta il coperchio con la lampada LED.

7



Regola la griglia nel coperchio per impostare il livello di umidità in base alle piante utilizzate.


8



Centralina di controllo

- A Dimmer**
La luminosità del LED può essere regolata su 10 livelli
- B** Passa da un LED all'altro
- C Timer**
- D Accensione/spegnimento**
- E** La ventola del LED si avvia automaticamente ai livelli di luminosità più elevati.

9



Impostazioni del timer

Il timer accende e spegne l'illuminazione ogni giorno alla stessa ora, in base alla durata selezionata:

- Premi una volta: 3 ore di accensione.
- Premi due volte: 9 ore di accensione.
- Premi tre volte: 12 ore di accensione.

Il periodo impostato inizia immediatamente e si ripete automaticamente ogni giorno. Esempio: imposta l'ora alle 18:00 e seleziona 3 ore (premi una volta). L'illuminazione si accende alle 18:00, si spegne alle 21:00 e il ciclo si ripete il giorno successivo.

Sicurezza e garanzia

[Consulta le informazioni su sicurezza e garanzia »](#)