



# BioArt Bowl Cylinder Drop

Gebruikershandleiding

NL

| Drop 285            | Drop 345           | Bowl 225            | Cylinder 285      |
|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 285 x 200 mm (5,1L) | 345 x 250 mm (10L) | 225 x 220 mm (5,1L) | 285 x 150 mm (4L) |
| 5V-5W               | 5V-7,5W            | 5V-5W               | 5V-5W             |

## Je BioArt installeren

Reinig de BioArt grondig met schoon kraanwater en spoel de BioArt volledig schoon. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen of alcohol en gebruik altijd een schone microvezeldoek.

1



Spoel het hout, grind, de stenen of decoratie vóór gebruik goed af met kraanwater. Spoel Vulcanic soil nooit af!

2



Vul de BioArt met Vulcanic soil of grind (laagdikte ca. 5 cm). BioArt Vulcanic soil wordt aanbevolen.


3



Plaats desgewenst je 'Hard Scape'. Dit kan bestaan uit stenen, hout of decoratie.

**Tip!** Gebruik de BioArt Tool kit voor eenvoudig onderhoud.


4



Plaats je planten met een pincet in de BioArt.


**Tip!** Gebruik de BioArt Scaping set

5



Voeg water toe tot het niveau 1 cm onder het substraat staat, afhankelijk van het type plant. De hoeveelheid sproeien, verlichting en ventilatie is afhankelijk van het type plant.

6



Droog het glas met de BioArt Tool kit om kalkaanslag te voorkomen. Plaats het deksel met de ledlamp.

7



Stel het rooster in het deksel af om de luchtvochtigheid aan te passen aan de gebruikte planten.


8



## Controller

- A Dimmer**  
De ledverlichting kan in 10 stappen worden gedimd
- B** Schakelen tussen ledlampen
- C Timer**
- D Aan/uit**
- E** De ledventilator start automatisch bij hogere helderheidsniveaus.

9



## Timerinstellingen

De timer schakelt de verlichting elke dag op hetzelfde tijdstip in en uit, volgens de geselecteerde duur:

- Druk één keer: 3 uur aan.
- Druk twee keer: 9 uur aan.
- Druk drie keer: 12 uur aan.

De ingestelde periode begint onmiddellijk en wordt elke dag automatisch herhaald. Voorbeeld: Stel de tijd in op 18:00 uur met een duur van 3 uur (druk één keer). De verlichting gaat om 18:00 uur aan, om 21:00 uur uit en wordt de volgende dag herhaald.

# Veiligheid en garantie

[Bekijk de veiligheids- en garantie-informatie »](#)