
BlueMarine®



Reef Aquarium 160

Gebruikershandleiding

NL


14
1
18
6
2
3
5
16
15
7
2
3
4
17
11
13
8
9
10
12

Onderdelen

1. Aquarium
2. Afschuimer (BM Internal Skimmer 200)
3. Pompcontroller (BM Internal Skimmer 200)
4. Pomp (BM Eco Power 1000)
5. Verlichting
6. Verlichtingscontroller
7. Verlichtingsadapter
8. Slangconnector


9. Sproeiconnector
10. Sproeikop
11. Pompslang
12. Steunen voor afdekplaat
13. Glazen afdekplaat
14. Beschermmat voor de bodem
15. Deksel van het filtercompartiment
16. Filtermediabox
17. Filterzak
18. Spons

Installatie

Plaats het aquarium (1) op de bodembeschermer (14). Zet het aquarium op een glad, horizontaal oppervlak dat voldoende draagkracht heeft. Plaats het aquarium niet op elektrische apparaten of op meubels met oppervlakken die door water kunnen worden bevlekt.

Let op. Het totale gewicht van de opstelling: het aquarium volledig gevuld met water en toevoegingen (afhankelijk van het type decoratie) kan oplopen tot 240 kg.

Step 1




Overzicht »

Plaats de pomp (4), spons (18), filtermediabox (16), afschuimer (2) en filterzak (17) in de daarvoor bestemde delen van het achterfilter.

Lees vóór gebruik de handleidingen van de pomp en de afschuimer.


Step 2



Overzicht »

Step 3

Sluit de pompslang (11) aan tussen de pomp (4) en de sproeikoppeling (9). Steek de koppeling van binnenuit door de daarvoor bestemde opening en plaats vervolgens de sproeikop (10) erop.




Overzicht »

Step 4

Vul het aquarium en het filter met zeewater.

Stel het waterniveau in het achterfilter bij terwijl de pomp draait, zodat het tussen de minimum- en maximummarkering staat.




Overzicht »

Step 5

Plaats de steunen van de afdekking (12) op de rand van het aquarium en leg de glazen afdekplaat (13) op de steunen.

Plaats de verlichting (5) op de rand van het aquarium en zet deze vast met de montageschroeven




Overzicht »

Step 6

Plaats de afdekking (15) op het filterreservoir.

De Reef 160 is nu klaar voor gebruik.



Overzicht »

Veiligheid en garantie

Bekijk de veiligheids- en garantie-informatie »