


Eco Power 1000-2500

Manuel d’utilisation


FR

Pièces

1. Protection
2. Pompe
3. Adaptateur
4. Sortie 16/20 mm
5. Contrôleur




Installation



- Raccordez la sortie de la pompe au système de filtration à l'aide d'un tuyau pour aquarium.
- Raccordez un câble du contrôleur au câble de la pompe et l'autre au câble de l'adaptateur.
- Branchez l'adaptateur sur une prise secteur.
- La pompe doit toujours être complètement immergée avant sa mise en marche.
- Le contrôleur n'est pas étanche. Les dommages causés au contrôleur par l'eau ne sont pas couverts par la garantie.

Fonctionnement

Mettez la pompe en marche à l'aide du contrôleur et réglez le débit en tournant le bouton vers la gauche (OFF) ou vers la droite (ON).



Entretien


- Nettoyez la pompe tous les mois, en fonction de la qualité de l'eau et du niveau de pollution.
- Un nettoyage régulier prolonge la durée de vie de la pompe.

Nettoyage


- Nettoyez l'intérieur de la chambre avec la brosse ;
- Nettoyez les surfaces de l'aimant et du rotor ;
- Nettoyez l'axe, le palier et les autres pièces internes.

Séquence de démontage


Retirez le socle en le faisant glisser vers l'arrière, puis retirez la protection avant.



Tournez la tête de la pompe dans le sens des aiguilles d'une montre (en faisant face à l'entrée d'eau de la pompe), puis démontez-la.



Retirez le rotor de la pompe. Remarque : avant l'installation, vérifiez que la roue tourne librement. Si ce n'est pas le cas, ajustez-la en conséquence.



Dépannage

- **Protection contre le blocage :** si un élément bloque la pompe et empêche le rotor de tourner, la pompe s'arrête automatiquement. Éteignez la pompe et retirez l'obstruction. Vous pouvez ensuite la remettre en marche.
- **Protection contre le fonctionnement à sec :** si le niveau d'eau est trop bas ou s'il n'y a pas d'eau, la pompe fonctionne à puissance réduite afin d'éviter toute surchauffe. Veillez à immerger à nouveau complètement la pompe dès que possible afin qu'elle puisse fonctionner normalement.

Sécurité et garantie

Consulter les informations sur la sécurité et la garantie »