



Bird Scare

Manuale utente

IT

Funzione

Allontana visitatori indesiderati come aironi usando riflettori rotanti e suoni deterrenti.


Montaggio

- A** Montare il Bird Scare come mostrato nel disegno **A**.

Per prima cosa, montare tre specchi (con pallet nei recessi) sul telaio, quindi posizionare l'unità completa sul supporto.

Posizionare la rondella distanziatrice e quindi serrare il Bird Scare sul supporto.

- !** Questo dispositivo è dotato di una batteria al litio integrata (800 mAh). La batteria si ricarica tramite il pannello solare sulla parte superiore del Bird Scare. Prima di usare il dispositivo per la prima volta e in assenza di luce solare, è possibile caricare il dispositivo usando il cavo USB fornito (che si può collegare a un caricatore USB da 5 Volt) **1**. La ricarica della batteria con cavo USB deve sempre avvenire in ambienti chiusi.




Installazione

- B** Determinare la posizione per il Bird Scare vicino al laghetto, con quanta più luce solare possibile affinché il pannello solare possa caricarsi.

Posizionare il Bird Scare e accenderlo premendo il pulsante nero **2** sul fondo. La manopola del volume **3** può essere usata per impostare il livello sonoro desiderato.

Il Bird Scare emette suoni solo durante il giorno quando c'è sufficiente luce solare. Durante la notte, il suono si spegne automaticamente. Il dispositivo emette suoni diversi a intervalli (60–90 secondi) per evitare che gli animali si abituino al suono. Questo, in combinazione con gli specchi rotanti, ha un effetto deterrente su aironi e altri uccelli vicino al laghetto.



Manutenzione

Pulire regolarmente il Bird Scare (soprattutto il pannello solare) con un panno (leggermente umido).

- !** Non utilizzare a temperature sotto lo zero. Conservare in un luogo asciutto durante i mesi invernali.

Sicurezza e Garanzia

[Visualizza Sicurezza e Garanzia »](#)