



Bird Scare

Gebruikershandleiding

NL

Functie

Houdt ongewenste bezoekers zoals reigers op afstand met behulp van roterende reflectoren en afschrikwekkende geluiden.


Montage

- A** Monteer de Bird Scare zoals weergegeven in tekening **A**.

Bevestig eerst drie spiegels (met pallets in de uitsparing) op het frame, plaats daarna de gehele unit op de steun.

Plaats de tussenruimte en draai vervolgens de Bird Scare vast op de steun.

- !** Dit apparaat is uitgerust met een ingebouwde lithium-ion batterij (800 mAh). De batterij wordt opgeladen via het zonnepaneel bovenop de Bird Scare. Laad het apparaat voor het eerste gebruik en bij gebrek aan zonlicht op met de meegeleverde USB-kabel (die u kunt aansluiten op een 5 Volt USB-lader) **1**. Het opladen van de batterij met een USB-kabel dient altijd binnenshuis te gebeuren.




Installatie

- B** Bepaal de locatie voor de Bird Scare nabij het bassin, met zo veel mogelijk zonlicht zodat het zonnepaneel kan opladen.

Plaats de Bird Scare en schakel deze in door op de zwarte knop **2** onderaan te drukken. Met de volumeknop **3** kunt u het gewenste geluidsniveau instellen.

De Bird Scare geeft alleen geluid wanneer er voldoende zonlicht is overdag. 's Nachts wordt het geluid automatisch uitgeschakeld. Het apparaat geeft op intervallen (60-90 seconden) verschillende geluiden af om te voorkomen dat dieren wennen aan het geluid. Dit heeft in combinatie met de roterende spiegels een afschrikwekkend effect op reigers en andere vogels nabij het bassin.



Onderhoud

Maak de Bird Scare (vooral het zonnepaneel) regelmatig schoon met een (licht vochtig) doekje.

- !** Gebruik niet bij temperaturen onder het vriespunt. Bewaar het apparaat in de wintermaanden op een droge plaats.

Veiligheid & Garantie

[Bekijk de Veiligheid & Garantie »](#)