

Digi Test EC-TDS

Manuale d’uso

IT

Digi Test EC-TDS

A – Vano batterie (2x LR44)

B – Display LCD (ppm-µS / °C-°F)


C – Modalità

D – Cancella

E – On / Off / Hold

F – Linea di immersione

G – Elettrodi



Misuratore TDS 3 in 1 preciso per l'acqua di acquari e laghetti

- Misura 3 valori diversi: conducibilità (EC), solidi disciolti totali (TDS) e temperatura in
- gradi Celsius (°C) e Fahrenheit (°F).
- Non è necessaria la calibrazione.
- Il misuratore è dotato di una funzione di compensazione automatica della temperatura.
- Spegnimento automatico dopo 5 min.

Uso

- Rimuovere il cappuccio protettivo prima dell'uso.
- Premere il pulsante di accensione/spegnimento.
- Immergere il misuratore EC-TDS nell'acqua fino alla linea di immersione. Il misuratore NON è impermeabile: non immergerlo mai oltre la linea di immersione.
- I risultati del test vengono memorizzati automaticamente dopo 5-10 secondi. Per una misurazione della temperatura più accurata, premere CLEAR e ripetere il test.
  I risultati del test possono essere memorizzati anche premendo HOLD.
- Estrarre il misuratore dall'acqua per leggere i risultati del test.
- Il pulsante MODE consente di passare da una modalità di test all'altra (ppm, µS/cm, °C e °F).
- Premendo il pulsante CLEAR, il risultato del test viene cancellato per consentire una nuova misurazione.
- Attendere 30 secondi prima di avviare una nuova misurazione.
- Dopo l'uso, pulire l'elettrodo, spegnere il misuratore e rimettere il cappuccio protettivo.
- Evitare il calore e la luce solare diretta.

Attenzione! Il cambiamento di colore del display (verde/rosso) non ha alcun significato.

Manutenzione

- Mantenere gli elettrodi puliti e asciutti.
- Chiudere sempre il misuratore con il cappuccio protettivo.

Condizioni di garanzia

Garanzia del produttore di 1 anno. I danni causati da uso improprio (perdita della batteria, danni da acqua) non sono coperti. Conservare sempre la prova di acquisto; senza di essa la garanzia non è valida.

Le batterie incluse hanno una durata di circa 1 anno. Se sono scariche al momento dell'acquisto, devono essere sostituite dall'utente.

Informazioni sul riciclaggio



Questo simbolo indica che questo prodotto (se viene smaltito) non deve essere gettato insieme ai normali rifiuti domestici. Deve invece essere consegnato a un centro di raccolta autorizzato. Può anche essere restituito al rivenditore al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto simile. Seguire le normative vigenti nel proprio paese per la raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici. La raccolta separata e il riciclaggio sono migliori per l'ambiente, la salute pubblica e riducono i rifiuti.