



Flexi-Power

Gebruikershandleiding


NL

Gebruik

Geschikt voor gebruik buiten in de tuin. Niet geschikt voor gebruik op bouwplaatsen of in andere zware industriële omgevingen.


Installatie

Schroef de grondpen stevig in de onderkant van de Flexi-Power. Zorg ervoor dat er een druppellus wordt gevormd in het netsnoer om te voorkomen dat water langs de kabel in het stopcontact of de stroomadapter loopt.




Positionering van de Flexi-Power

De Flexi-Power moet minimaal 50 cm van het bassin geplaatst worden op een plek waar geen (regen)water kan blijven staan (plaats het niet in een kuil of laagte).





Plaats de Flexi-Power niet in de buurt van warmtebronnen of in direct zonlicht.

De Flexi-Power moet verticaal worden geïnstalleerd met de grondpen stevig in de grond.



Zorg ervoor dat alle kabels die op de Flexi-Power zijn aangesloten naar beneden lopen vanaf de stopcontacten, zodat water niet langs de kabels in de uitgangen kan lopen.



Veiligheid & Garantie

[Bekijk de Veiligheid & Garantie »](#)