




Garden Multi Pump

Manuale utente



IT

A

Collegamento tubo, Immagine B

La pompa Garden Multi è adatta per vari tipi di tubi da laghetto e da giardino (1" (25 mm)/G1/1½" (38 mm)).


A seconda del diametro del tubo o del tipo di tubo, tagliare il collegamento a più step alla misura desiderata. Prima tagliare il collegamento alla misura desiderata e poi avvitare il collegamento al gomito sulla pompa.

B

Visualizza parti »

Immagine C


Un tubo da 25 mm (lago) può essere collegato direttamente al raccordo tubo. Fissare sempre il tubo in modo sicuro con una fascetta per tubo adatta (non fornita).



[Visualizza parti »](#)

Immagine D


Un tubo con raccordo per tubo da giardino può essere collegato usando un cosiddetto raccordo a rubinetto (G1/33.3 mm). Tagliare il raccordo del tubo nella posizione **D**. Avvitare il pezzo rubinetto (non fornito) sul raccordo tubo, usare del nastro Teflon intorno alla filettatura per sigillarla completamente. Ora è possibile collegare direttamente il tubo.



[Visualizza parti »](#)

Immagine E

Tagliare il collegamento del tubo nella posizione **E** quando si utilizza un tubo da 38 mm (laghetto). Fissare sempre il tubo in modo sicuro con una fascetta per tubo adatta (non fornita).




[Visualizza parti »](#)

Installazione, Immagine F

Usare la maniglia per posizionare la pompa nell'acqua.

ATTENZIONE! Se ciò non è possibile a causa della profondità dell'acqua, è possibile attaccare una corda alla maniglia e usarla per abbassare lentamente la pompa. Usare la corda anche quando si vuole estrarre nuovamente la pompa dall'acqua. Non sollevare né spostare mai la pompa per il cavo.




[Visualizza parti »](#)

Immagine G

Assicurarsi che la pompa sia posizionata orizzontalmente e saldamente su una superficie piana per evitare che cada.

- Assicurarsi che le aperture di aspirazione della pompa non siano bloccate.
- Lasciare abbastanza spazio intorno alla pompa affinché la galleggiante possa sempre muoversi liberamente, attivando e disattivando la pompa.




[Visualizza parti »](#)

Immagine A

Collegare la pompa alla presa e assicurarsi che il cavo formi un anello anti-goccia.

Assicurarsi che nessuno possa inciampare sul cavo e che il cavo non possa essere danneggiato.




Funzionamento

La pompa è dotata di un interruttore a galleggiante che attiva o disattiva automaticamente la pompa a un certo livello dell'acqua. L'altezza di accensione e spegnimento del galleggiante può essere facilmente regolata modificando la lunghezza del cavo del galleggiante con la guida per cavi. L'interruttore a galleggiante evita che la pompa funzioni a secco. Il livello minimo dell'acqua per l'aspirazione è di 6 cm.

Immagine H


È possibile fissare il galleggiante con la guida per cavi in due modi. Con il galleggiante rivolto verso il basso, la pompa si accenderà e spegnerà a un livello dell'acqua inferiore.



[Visualizza parti »](#)

Immagine I

Invertendo la guida per cavi con il galleggiante rivolto verso l'alto, la pompa si accenderà e spegnerà a un livello dell'acqua superiore.



[Visualizza parti »](#)

Immagine J

La lunghezza della sezione di cavo tra la guida per cavi e il galleggiante determina la differenza di altezza tra l'accensione e lo spegnimento. Più lunga è la sezione di cavo, maggiore è la differenza.




Immagine J

Se la guida per cavi non è fissata alla pompa, la differenza tra il momento di accensione e quello di spegnimento è massima.





Immagine K

Se il galleggiante è posizionato in verticale nella guida per cavi, la pompa continuerà a pompare indipendentemente dal livello dell'acqua. Questo dovrebbe essere usato solo sotto supervisione per prevenire danni da funzionamento a secco o quando la pompa è utilizzata per la circolazione dell'acqua.




[Visualizza parti »](#)

Immagine L

Puoi far scorrere la griglia davanti alle aperture di aspirazione per evitare di aspirare particelle più grosse o pesci ecc. Se vuoi pompare tutte le particelle e lo sporco (fino a 25 mm di diametro), fai scorrere la griglia verso l'alto.

L



[Visualizza parti »](#)

Manutenzione

- Se la pompa è stata utilizzata per pompare acqua molto contaminata, acqua contenente cloro o detersivi, sciacquarla. Pompare acqua tiepida (max. 35°C) eventualmente con un po' di detersivo delicato (detersivo per piatti) fino a quando l'acqua pompata torna limpida.
- Con uso frequente, la pompa dovrebbe essere pulita regolarmente (due volte l'anno) per garantirne il funzionamento senza problemi. I depositi di calcare in particolare possono causare malfunzionamenti della pompa. Non è prevista garanzia per guasti dovuti a pompa sporca o accumulo di calcare all'interno causati da una manutenzione impropria o insufficiente.
- Scollegare la spina dalla presa prima di effettuare la manutenzione!
- Scollegare la pompa dal tubo e sciacquarla sotto il rubinetto o con il tubo da giardino.
- Per una pulizia e decalcificazione efficaci, è meglio usare SuperFish Pump & UVC Clean (Art. 07070500), disponibile presso il rivenditore.
- Mescolare SuperFish Pump & UVC Clean in un grande secchio con acqua pulita del rubinetto, seguendo le istruzioni riportate sulla bottiglia. Immergere la pompa e lasciarla per 24 ore.
- Estrarre la pompa dal secchio. Risciacquare tutto con acqua pulita del rubinetto.
- A seconda dell'uso, il rotore e la copertura possono usurarsi e danneggiarsi, è normale. Un nuovo rotore e copertura sono disponibili separatamente dal rivenditore.
- **ATTENZIONE!** Nei periodi di gelo si consiglia di rimuovere la pompa dall'acqua. Pulire e asciugare bene la pompa e conservarla in un luogo privo di gelo.

[Visualizza parti »](#)

Dati tecnici

Modello	Potenza	Portata massima della pompa	Prevalenza massima	Profondità massima dell'acqua	Profondità minima dell'acqua	Collegamento tubo
Garden Multi Pump 8000	400 Watt	8.000 l/h	5 metri	5 metri	6 cm	1"(25mm)/G1/1,5" (38 mm)
Garden Multi Pump 13000	495 Watt	13.000 l/h	8 metri	5 metri	6 cm	1"(25mm)/G1/1,5" (38 mm)

Sicurezza e Garanzia

[Visualizza Sicurezza e Garanzia »](#)