



Hang On Filter Pro 50-100-200

Brugermanual

DK

Funktion

Hang on Filter Pro 50, 100 og 200 er eksterne filtre til koldt vand og tropiske akvarier. Den ophængte montering af det biologiske filter bagpå sparer plads inde i akvariet.

Installation

Skyl filteret, alle dele og filterpatronerne med rent postevand.

- A** Fjern filterpatronerne fra filteret og tag emballagefolien af. Skyl de 3 patroner og sæt dem korrekt tilbage i den rigtige rækkefølge.

A



- B** Fjern indløbsrøret fra filteret og skyl indersiden af filteret og indløbsrøret.

Sæt indløbsrøret og filterpatronerne tilbage i filteret.

-  Kontrollér, at pumpen er låst på plads.

B



- !** **BEMÆRK!** For at forhindre rejer eller små fisk i at komme ind i filteret, træk forfiltreringsskummen over indløbsrøret.



Hæng filteret på bagsiden af akvariet.

- C** Fyld filterboksen helt med vand fra akvariet og sæt låget på filteret. Kontrollér vandstanden i dit akvarium og tilsæt vand efter behov.

Tænd filteret ved at tilslutte strømkablet. Vandet stiger langsomt i indløbsrøret og vil løbe gennem filteret.

Tjek for evt. lækager.

Pumpen vil i starten lave lidt støj (luftresonans). Luften vil være ude af systemet efter ca. 24 timer.

C



- D** Vandstrømmen kan reguleres med den røde knap på toppen af indløbet.

D



Vedligeholdelse

- E** Rens Bio-Ball patronen månedligt med akvarievand for at bevare nyttige bakterier; udskift årligt da det keramiske medie kan blive tilstoppet med snavs.

Skyl svampene en gang om måneden (gerne med akvarievand). Udskift dem én gang om året eller oftere hvis nødvendigt.

Udskift aktivt kul-patronerne hver 3. måned eller når vandet bliver misfarvet. Når kullet er mættet, falder effektiviteten.

- !** **BEMÆRK!** Udskift filterpatronerne en ad gangen med mindst en uge imellem. Alternativ udskiftning hjælper med at bevare gavnlige bakterier i filteret, som kan formere sig hurtigere.

- !** **BEMÆRK!** Fjern altid filterpatronerne før tilsætning af medicin eller vandbehandlingsprodukter til vandet. Årsagen er, at aktivt kul vil absorbere disse produkter og dermed ophæve virkningen.

Hvis vandstrømmen falder, tjek filterpatronerne for blokeringer.

E



Kontrollér også rotores funktion hvis vandstrømmen falder. Især hvis den larmer.

- F** Løsn pumpen en kvart omgang.

F



- G** Tag roteren ud. Skyl pumpen ren. Rens roteren og tjek for skader.

En ny rotor kan købes hos din forhandler.

-  Udskift roteren hvis den er beskadiget, og indsæt pumpen igen (lås den på plads).

Rotor slid er normalt og dækkes ikke af garantien.

G



Sikkerhed & Garanti

[Se Sikkerhed & Garanti »](#)