



Hang On Filter Pro 50-100-200

Manuel d'utilisation

FR

Fonction

Les filtres externes Hang on Filter Pro 50, 100 et 200 sont conçus pour les aquariums d'eau froide et tropicale. L'application suspendue du filtre biologique à l'arrière permet de gagner de la place à l'intérieur de l'aquarium.

Installation

Rincez le filtre, toutes les pièces et les cartouches filtrantes à l'eau du robinet propre.

- A** Retirez les cartouches filtrantes du filtre et enlevez le film d'emballage. Rincez les 3 cartouches et remettez-les dans le bon ordre.

A



- B** Retirez le tube d'entrée du filtre et rincez l'intérieur du filtre ainsi que le tube d'entrée.

Réinsérez le tube d'entrée et les cartouches filtrantes dans le filtre.

-  Vérifiez que la pompe est bien verrouillée en place.

B



- !** **REMARQUE !** Pour empêcher les crevettes ou les petits poissons d'entrer dans le filtre, glissez la mousse préfiltrante sur le tube d'entrée.



Accrochez le filtre à l'arrière de l'aquarium.

- C** Remplissez complètement la boîte du filtre avec de l'eau de l'aquarium et placez le couvercle sur le filtre. Vérifiez le niveau d'eau de votre aquarium et ajoutez de l'eau si nécessaire.

Allumez le filtre en branchant le cordon d'alimentation. L'eau monte lentement dans le tube d'entrée et circule à travers le filtre.

Vérifiez qu'il n'y a pas de fuites.

La pompe émettra initialement un peu de bruit (résonance d'air). L'air sera complètement évacué du système après environ 24 heures.

C



- D** Le débit d'eau peut être réglé avec le bouton rouge situé au sommet de l'entrée.

D



Entretien

- E** Nettoyez la cartouche Bio-Ball mensuellement avec de l'eau d'aquarium afin de préserver les bactéries bénéfiques; remplacez-la annuellement car le média céramique peut se boucher avec des débris.

Rincez les éponges une fois par mois (préférentiellement avec de l'eau d'aquarium). Remplacez-les une fois par an, ou plus souvent si nécessaire.

Remplacez les cartouches de charbon actif tous les 3 mois ou lorsque l'eau devient décolorée. Une fois saturé, le charbon perd de son efficacité.

- !** **REMARQUE !** Remplacez les cartouches filtrantes une par une en espaçant d'au moins une semaine. Alternier le remplacement des cartouches aide à maintenir les bactéries bénéfiques dans le filtre qui peuvent ainsi se multiplier plus rapidement.
- !** **REMARQUE !** Retirez toujours les cartouches filtrantes avant d'ajouter des médicaments ou des produits de traitement à l'eau. En effet, le charbon actif absorbera ces compléments, ce qui annulera leur effet.

Si le débit d'eau diminue, vérifiez les cartouches filtrantes pour détecter tout blocage.

E



Vérifiez aussi le fonctionnement du rotor si le débit d'eau diminue. Contrôlez particulièrement s'il émet un bruit.

F Desserrez la pompe d'un quart de tour.

F



G Retirez le rotor. Rincez la pompe. Nettoyez le rotor et vérifiez s'il est endommagé.

Un nouveau rotor est disponible chez votre revendeur.

 Remplacez le rotor s'il est endommagé, puis remettez la pompe en place (verrouillez-la).

L'usure du rotor est normale et n'est pas couverte par la garantie.

G



Sécurité et Garantie

[Voir la Sécurité et la Garantie »](#)