



Pond Power LED 3W – 6W

Manuel d'utilisation

FR

Fonction

Le Pond Power LED est un spot lumineux destiné à être utilisé dans le jardin, dans le bassin et diverses installations de fontaines.

Installation

Vous pouvez utiliser le spot Pond Power LED avec la base fournie ou la piquet de terre.

Lorsqu'il est placé dans le bassin : Faites glisser le spot sur la base et placez-le au fond du bassin. Assurez-vous que le spot est stable.

Lorsqu'il est placé dans le jardin : Faites glisser le spot sur la piquet de terre et insérez la piquet presque complètement dans le sol.

Vous pouvez également utiliser la base sur une surface dure.




- Connectez le câble à l'adaptateur et serrez manuellement l'écrou afin d'empêcher l'entrée d'humidité.
- Branchez l'adaptateur dans la prise.
- Assurez-vous que personne ne puisse trébucher sur le câble et que le câble ne puisse pas être endommagé.
- Inclinez et faites pivoter le spot dans la direction souhaitée.



Utilisation du SuperFish Twilight Sensor en option

Vous pouvez utiliser le SuperFish Twilight Sensor en option (Art. 06070229), qui allume et éteint automatiquement l'éclairage LED lorsque l'extérieur s'assombrit ou s'éclaire. Vous pouvez facilement le connecter entre le câble et l'adaptateur.



Entretien



Débranchez toujours la prise avant d'effectuer l'entretien

- Ne jamais essayer d'ouvrir le spot, car cela pourrait entraîner une perte d'étanchéité.
- Les LEDs ne peuvent pas être remplacées. Remplacez l'éclairage si les LEDs ne fonctionnent plus.
- Si nécessaire, nettoyez le spot avec un chiffon humide.
- Si l'adaptateur est défectueux, il peut être remplacé. Veuillez contacter votre revendeur.

Il existe deux versions différentes du SuperFish Pond Power LED, commandez l'adaptateur approprié :

SF Pond Power LED Ballast 3W (Art. 06070410) et SF Pond Power LED Ballast 6W (Art. 06070415).

N'utilisez que l'adaptateur d'origine SuperFish.

Sécurité et Garantie

[Voir la Sécurité et la Garantie »](#)