



Pond Power LED 3W – 6W

Manuale utente

IT

Funzione

La Pond Power LED è una luce spot da utilizzare in giardino, nel laghetto e in varie installazioni di fontane.

Installazione

Puoi utilizzare la Pond Power LED con la base fornita o con il picchetto da inserire nel terreno.

Quando posizionata nel laghetto: Inserisci la luce spot nella base e posizionala sul fondo del laghetto. Assicurati che la luce sia stabile.

Quando posizionata in giardino: Inserisci la luce spot nel picchetto e infila quasi completamente il picchetto nel terreno.

Puoi anche utilizzare la base su una superficie dura.




- Collega il cavo all'adattatore e stringi a mano il dado di giunzione per evitare l'ingresso di umidità.
- Collega l'adattatore alla presa.
- Assicurati che nessuno possa inciampare nel cavo e che il cavo non possa essere danneggiato.
- Inclina e ruota la luce spot nella direzione desiderata.



Utilizzo del sensore opzionale SuperFish Twilight

Puoi utilizzare il sensore opzionale SuperFish Twilight Sensor (Art. 06070229), che accende e spegne automaticamente l'illuminazione LED quando l'esterno diventa rispettivamente buio e chiaro. Puoi collegarlo facilmente tra il cavo e l'adattatore.



Manutenzione



Rimuovere sempre la spina dalla presa prima di effettuare la manutenzione

- Non tentare mai di aprire la luce spot, poiché ciò potrebbe compromettere l'impermeabilità del dispositivo.
- I LED non possono essere sostituiti. Sostituire l'illuminazione se i LED non funzionano più.
- Se necessario, pulire la luce spot con un panno umido.
- Se l'adattatore è rotto, può essere sostituito. Contatta il tuo rivenditore.

Esistono due versioni diverse della SuperFish Pond Power LED, ordina l'adattatore corretto: SF Pond Power LED Ballast 3W (Art. 06070410) e SF Pond Power LED Ballast 6W (Art. 06070415).

Usa solo l'adattatore originale SuperFish.

Sicurezza e Garanzia

[Visualizza Sicurezza e Garanzia »](#)