



Pond Skim 2000-3000

Manuale utente

IT



1 Anello

2 Cestello del filtro

3 Spugna in schiuma

4 Galleggiante

5 Pompa

6 Corpo della pompa

Skimmer per laghetto, mantiene la superficie del laghetto pulita e priva di sporco. Lo Skimmer per laghetto galleggia nel laghetto e aspira sporco come foglie, polvere e alghe dalla superficie dell'acqua.



Installazione

Posiziona lo Skimmer per laghetto nel laghetto, lasciandolo galleggiare sulla superficie dell'acqua, e collega il cavo di alimentazione a una presa. Lo Skimmer per laghetto si muoverà sulla superficie dell'acqua. Può essere tenuto in posizione fissa appesantendo il cavo di alimentazione. Lo Skimmer per laghetto aspira l'acqua dalla superficie, trattenendo detriti grossolani nel cestello del filtro e sporco fine nella spugna in schiuma.

Il cestello del filtro e la spugna in schiuma possono essere facilmente smontati per la pulizia.

[Visualizza parti »](#)

Manutenzione

Controlla e pulisci il cestello del filtro ogni giorno. Pulisci la spugna in schiuma settimanalmente sciacquandola con acqua corrente pulita. L'intervallo di pulizia dipende in parte dalla quantità di sporco nel laghetto. Sostituisci la spugna in schiuma annualmente. Un kit di ricambio è disponibile presso il tuo rivenditore. Rimuovi lo Skimmer per laghetto dal laghetto in autunno prima dell'inizio delle gelate per evitare danni da gelo.

[Visualizza parti »](#)

Dati tecnici:

	Pond Skim 2000	Pond Skim 3000
Tensione:	220-240 V/50 Hz	220-240 V/50 Hz
Potenza:	25 Watt	45 Watt
Capacità:	2.000 l/h	3.000 l/h
Max. superficie del laghetto:	25 m ²	40 m ²
Lunghezza cavo:	10 m	10 m

Sicurezza e Garanzia

[Visualizza Sicurezza e Garanzia »](#)