









SuperFish Silent Air 1000 – 4000

Bedienungsanleitung

DE




Funktion


Die Silent Air 1000 und 4000 sind besonders leise Luftpumpen für Aquarien. Eine Luftpumpe sorgt für Wasserbewegung im Aquarium und ermöglicht so den Sauerstoff- und Gasaustausch an der Wasseroberfläche.

Installation

- 1 Stellen Sie die Luftpumpe stets oberhalb des Wasserspiegels auf. Andernfalls kann Wasser aufgrund des Siphoneffekts in die Pumpe gelangen (**Abbildung A**). Für Schäden, die dadurch entstehen, dass die Luftpumpe nass wird oder Wasser in die Luftpumpe eindringt, besteht keine Garantie!
- 2 Achten Sie darauf, dass die Luftpumpe nicht ins Aquarium fallen kann.
- 3 Stellen Sie die Luftpumpe niemals auf das Aquarium.



- 4 Wir empfehlen die Verwendung eines Rückschlagventils (Art. C8010062), damit das Wasser nicht durch den Luftschlauch zurück in die Pumpe fließen kann. In diesem Fall kann die Luftpumpe unterhalb des Wasserspiegels aufgestellt werden (**Abbildung B**).
- 5 Schließen Sie an jeden Auslass der Luftpumpe einen Luftschlauch (4–6 mm, nicht im Lieferumfang enthalten) mit einem Ausströmer (nicht im Lieferumfang enthalten) an.
- 6 Platzieren Sie den oder die Ausströmer im Aquarium.
- 7 Bei der Silent Air 4000 lässt sich die Luftmenge regulieren.
- 8 Schalten Sie die Luftpumpe ein, indem Sie den Stecker in die Steckdose stecken.



Wartung

- 1 Lässt die Luftleistung der Pumpe nach, ersetzen Sie sofort die Membran(en) und prüfen Sie das Pumpeninnere auf Verschmutzungen, Feuchtigkeit und Rost. Zum Austauschen der Membranen schrauben Sie die Pumpe auf, nehmen die alten Membranen aus dem Ventilgehäuse und setzen anschließend die neuen Membranen ein (siehe Übersicht).
- 2 Der Verschleiß der Membranen ist normal und fällt nicht unter die Garantie. Ersatzmembranen erhalten Sie bei Bedarf bei Ihrem Händler.
- ! Ersetzen Sie den Luftschlauch und die Ausströmer jährlich. Alte und rissige Teile beeinträchtigen die Leistung und Lebensdauer der Luftpumpe.

Übersicht »

Technische Daten

Silent Air	1000	4000
Luftleistung	60 l/h	2x 180 l/h
Druck	0.010 MPa	0.014 MPa
Leistung	2 Watt	4 Watt
Aquarium	0-60 L	< 360 L
Auslässe	1	2

Sicherheit und Garantie

[Sicherheit und Garantie ansehen »](#)