









SuperFish Silent Air 1000 – 4000

Manuel d'utilisation

FR




Fonctionnement


Les pompes à air Silent Air 1000 et 4000 sont des pompes à air ultra-silencieuses pour aquariums. Une pompe à air assure le mouvement de l'eau dans l'aquarium et permet les échanges d'oxygène et de gaz à la surface de l'eau.

Installation

- 1 Placez toujours la pompe à air au-dessus du niveau de l'eau. Sinon, l'effet de siphonnage peut entraîner le remplissage de la pompe avec de l'eau (**Image A**). La garantie ne couvre pas les dommages causés par l'humidité ou par la présence d'eau à l'intérieur de la pompe à air !
- 2 Veillez à ce que la pompe à air ne puisse pas tomber dans l'aquarium.
- 3 Ne placez jamais la pompe à air sur l'aquarium.



- 4 Nous recommandons d'utiliser un clapet anti-retour (art. C8010062) afin d'empêcher l'eau de refluer dans la pompe par le tuyau à air. Dans ce cas, la pompe à air peut être placée sous le niveau de l'eau (**Image B**).
- 5 Raccordez à chaque sortie de la pompe à air un tuyau à air (4-6 mm, non fourni) muni d'un diffuseur (non fourni).
- 6 Placez le ou les diffuseurs dans l'aquarium.
- 7 Le débit d'air de la Silent Air 4000 est réglable.
- 8 Mettez la pompe à air en marche en branchant sa fiche dans la prise.



Entretien

- 1 Si le débit d'air de la pompe diminue, remplacez immédiatement la ou les membranes et vérifiez que l'intérieur de la pompe ne présente aucune trace de saleté, d'humidité ou de rouille. Pour remplacer les membranes, dévissez la pompe pour l'ouvrir, retirez les anciennes membranes du boîtier de valve, puis installez les nouvelles (voir la vue d'ensemble).
- 2 L'usure des membranes est normale et n'est pas couverte par la garantie. Des membranes de rechange sont disponibles auprès de votre revendeur.
- ! Remplacez le tuyau à air et les diffuseurs chaque année. Les pièces anciennes et fissurées réduisent les performances et la durée de vie de la pompe à air.

Vue d'ensemble »

Caractéristiques techniques

Silent Air	1000	4000
Débit d'air	60 l/h	2x 180 l/h
Pression	0.010 MPa	0.014 MPa
Puissance	2 Watt	4 Watt
Aquarium	0-60 L	< 360 L
Sorties	1	2

Sécurité et garantie

[Consulter les informations sur la sécurité et la garantie »](#)