









SuperFish Silent Air 1000 – 4000

Gebruikershandleiding

NL




Werking


De Silent Air 1000 en 4000 zijn fluisterstille luchtpompen voor aquaria. Een luchtpomp zorgt voor waterbeweging in het aquarium, waardoor er aan het wateroppervlak zuurstof- en gasuitwisseling kan plaatsvinden.

Installatie

- 1 Plaats de luchtpomp altijd boven het waterniveau, anders kan de pomp zich door het heveleffect met water vullen (**Afbeelding A**). Schade als gevolg van een natte luchtpomp of water in de luchtpomp valt niet onder de garantie!
- 2 Zorg ervoor dat de luchtpomp niet in het aquarium kan vallen.
- 3 Plaats de luchtpomp nooit boven op het aquarium.



- 4 We raden aan een terugslagventiel (art. C8010062) te gebruiken, zodat het water niet via de luchtslang terug in de pomp kan stromen. In dat geval mag de luchtpomp onder het waterniveau worden geplaatst (**Afbeelding B**).
- 5 Sluit op elke uitlaat van de luchtpomp een luchtslang (4-6 mm, niet inbegrepen) met een luchtsteen (niet inbegrepen) aan.
- 6 Plaats de luchtsteen of -stenen in het aquarium.
- 7 De Silent Air 4000 heeft een instelbare luchtstroom.
- 8 Schakel de luchtpomp in door de stekker in het stopcontact te steken.



Onderhoud

- 1 Vervang onmiddellijk het membraan of de membranen als de luchtopbrengst van de pomp afneemt en controleer de binnenkant van de pomp op vuil, vocht en roest. Vervang de membranen door de pomp open te schroeven, de oude membranen uit het klephuis te verwijderen en vervolgens de nieuwe membranen te plaatsen (zie overzicht).
- 2 Slijtage van het membraan is normaal en valt niet onder de garantie. Indien nodig zijn membranen verkrijgbaar bij uw dealer.
- ! Vervang de luchtslang en de luchtstenen jaarlijks. Oude en gebarsten onderdelen verminderen de prestaties en levensduur van de luchtpomp.

Overzicht »

Technische specificaties

Silent Air	1000	4000
Luchtopbrengst	60 l/h	2x 180 l/h
Druk	0.010 MPa	0.014 MPa
Vermogen	2 Watt	4 Watt
Aquarium	0-60 L	< 360 L
Uitlaten	1	2

Veiligheid en garantie

[Bekijk Veiligheid en garantie »](#)