



Smart Heater 55W


Manuale d'uso

IT

Smart Heater è un riscaldatore digitale per acquari con termostato regolabile (18–34°C) e termometro integrato. I pesci tropicali vivono in acque calde; con questo riscaldatore subacqueo è possibile portare l'acqua dell'acquario alla temperatura costante desiderata.

Installazione

- 1 Fissare l'interruttore a scatto alla parete con il supporto.
- 2 Installare il riscaldatore nell'acquario con le clip e le ventose in dotazione (vedere la figura A).
- 3 Lasciare che il termostato del riscaldatore si adatti alla temperatura dell'acqua per circa 5 minuti.
- 4 Accendere il riscaldatore collegandolo alla presa. Assicurarsi che l'acqua non possa arrivare vicino alla presa.
- 5 Impostare la temperatura dell'acqua desiderata (tra 18 e 34 °C) utilizzando l'interruttore a scatto.
Ogni scatto aumenta la temperatura di 1 grado. Cinque secondi dopo aver impostato la temperatura desiderata, il display mostrerà la temperatura attuale dell'acqua e il riscaldatore inizierà a riscaldarla.
- ! Controllare sempre la temperatura dell'acqua con un termometro per acquari. Anche se il riscaldatore ha una precisione di temperatura di $\pm 1^\circ\text{C}$, sono sempre possibili piccole deviazioni.



Manutenzione

Pulire regolarmente il riscaldatore con una spugna e un prodotto anticalcare. Sul vetro del riscaldatore possono accumularsi sporco, depositi di calcare o alghe. Dopo la pulizia, sciacquare accuratamente il riscaldatore con acqua di rubinetto pulita.

Sicurezza e garanzia

[Visualizza sicurezza e garanzia »](#)