



Smart Heater 55W


Gebruikershandleiding

NL

De Smart Heater is een digitale aquariumverwarming met een instelbare thermostaat (18–34°C) en een ingebouwde thermometer. Tropische vissen leven in warm water. Met deze onderwaterverwarming kunt u het aquariumwater op de gewenste constante temperatuur brengen.

Installatie

- 1 Bevestig de klikschakelaar met de houder aan de muur.
- 2 Installeer de verwarming in het aquarium met de meegeleverde clips en zuignappen (zie afbeelding A).
- 3 Laat de thermostaat van de verwarming ongeveer 5 minuten acclimatiseren aan de watertemperatuur.
- 4 Schakel de verwarming in door de stekker in het stopcontact te steken. Zorg ervoor dat er geen water bij het stopcontact kan komen.
- 5 Stel met de klikschakelaar de gewenste watertemperatuur in (tussen 18 en 34 °C). Elke klik verhoogt de temperatuur met 1 graad. Vijf seconden nadat u de gewenste temperatuur hebt ingesteld, geeft het display de huidige watertemperatuur weer en begint de verwarming het water te verwarmen.
- ! Controleer de watertemperatuur altijd met een aquariumthermometer. Hoewel de verwarming een temperatuurnauwkeurigheid van $\pm 1^\circ\text{C}$ heeft, zijn kleine afwijkingen altijd mogelijk.



Onderhoud

Reinig de verwarming regelmatig met een spons en een ontkalkingsmiddel. Op het glas van de verwarming kunnen vuil, kalkaanslag of algen ontstaan. Spoel de verwarming na het reinigen grondig af met schoon kraanwater.

Veiligheid & garantie

[Bekijk veiligheid & garantie »](#)