



Smart Heater 100W – 200W – 300W – 500W

Brugervejledning



DK

Funktion

Smart Heater er et digitalt akvarievarmelegeme med en justerbar termostat (17–34°C) og et indbygget termometer. Tropiske fisk lever i varmt vand, og med dette undervandsvarmelegeme kan du opvarme akvarievandet til den ønskede konstante temperatur.

Installation

- 1 Fastgør klikafbryderen med holderen på væggen.
- 2 Monter varmelegemet i akvariet med de medfølgende clips og sugekopper.
- 3 Monter varmelegemet lodret i den minimumsdybde, der er angivet på varmelegemet. Den maksimale driftsdybde er 1 meter.
- 4 Lad varmelegemets termostat tilpasse sig vandtemperaturen i ca. 5 minutter.
- 5 Tænd varmelegemet ved at sætte stikket i stikkontakten. Sørg for, at der ikke kan komme vand i nærheden af stikkontakten.
- 6 Indstil den ønskede vandtemperatur (mellem 17 og 34 °C) med klikafbryderen. Hvert klik øger temperaturen med 1 grad. Fem sekunder efter, at du har indstillet den ønskede temperatur, viser displayet den aktuelle vandtemperatur, og varmelegemet begynder at opvarme vandet.



Vedligeholdelse

Rengør varmelegemet regelmæssigt med en svamp og et afkalkningsmiddel. Der kan samle sig snavs, kalkaflejringer eller alger på varmelegemets glas. Skyl varmelegemet grundigt med rent postevand efter rengøring.

Tekniske specifikationer

Model	Akvarium	Længde
Smart Heater 100W	30-100 L	27 cm
Smart Heater 200W	75-200 L	27 cm
Smart Heater 300W	150-300 L	27 cm
Smart Heater 500W	250-500 L	30 cm

Sikkerhed og garanti

[Se sikkerhed og garanti »](#)