



# Smart Heater 100W – 200W – 300W – 500W

Manuale d'uso



IT

# Funzionamento

Smart Heater è un riscaldatore digitale per acquario con termostato regolabile (17-34°C) e termometro integrato. I pesci tropicali vivono in acqua calda; questo riscaldatore sommergibile consente di portare l'acqua dell'acquario alla temperatura costante desiderata.

## Installazione

- 1 Fissare l'interruttore a scatto alla parete con il relativo supporto.
- 2 Installare il riscaldatore nell'acquario utilizzando le clip e le ventose in dotazione.
- 3 Installare il riscaldatore in posizione verticale, rispettando la profondità minima indicata sul riscaldatore. La profondità massima di funzionamento è di 1 metro.
- 4 Lasciare acclimatare il termostato del riscaldatore alla temperatura dell'acqua per circa 5 minuti.
- 5 Accendere il riscaldatore collegandolo alla presa. Assicurarsi che l'acqua non possa raggiungere la presa.
- 6 Impostare la temperatura dell'acqua desiderata (tra 17 e 34 °C) utilizzando l'interruttore a scatto. Ogni scatto aumenta la temperatura di 1 grado. Cinque secondi dopo aver impostato la temperatura desiderata, il display mostrerà la temperatura attuale dell'acqua e il riscaldatore inizierà a riscaldarla.



## Manutenzione

Pulire regolarmente il riscaldatore con una spugna e un prodotto anticalcare. Sul vetro del riscaldatore possono accumularsi sporco, depositi di calcare o alghe. Dopo la pulizia, sciacquare accuratamente il riscaldatore con acqua di rubinetto pulita.

## Specifiche tecniche

| Modello           | Acquario  | Lunghezza |
|-------------------|-----------|-----------|
| Smart Heater 100W | 30-100 L  | 27 cm     |
| Smart Heater 200W | 75-200 L  | 27 cm     |
| Smart Heater 300W | 150-300 L | 27 cm     |
| Smart Heater 500W | 250-500 L | 30 cm     |

## Sicurezza e garanzia

[Consulta le informazioni su sicurezza e garanzia »](#)