



Smart Heater 100W – 200W – 300W – 500W

Gebruikershandleiding



NL

Werking

De Smart Heater is een digitale aquariumverwarming met een instelbare thermostaat (17-34°C) en een ingebouwde thermometer. Tropische vissen leven in warm water. Met deze onderwaterverwarming kunt u het aquariumwater op de gewenste, constante temperatuur brengen.

Installatie

- 1 Bevestig de klikschakelaar met de houder aan de wand.
- 2 Installeer de verwarming in het aquarium met de meegeleverde klemmen en zuignappen.
- 3 Installeer de verwarming rechtop, minimaal tot de diepte die op de verwarming staat aangegeven. De maximale gebruiksdiepte is 1 meter.
- 4 Laat de thermostaat van de verwarming ongeveer 5 minuten wennen aan de watertemperatuur.
- 5 Schakel de verwarming in door de stekker in het stopcontact te steken. Zorg ervoor dat er geen water bij het stopcontact kan komen.
- 6 Stel met de klikschakelaar de gewenste watertemperatuur in (tussen 17 en 34 °C). Bij elke klik stijgt de temperatuur met 1 graad. Vijf seconden nadat u de gewenste temperatuur hebt ingesteld, geeft het display de huidige watertemperatuur weer en begint de verwarming het water te verwarmen.



Onderhoud

Reinig de verwarming regelmatig met een spons en een ontkalkingsmiddel. Op het glas van de verwarming kunnen vuil, kalkaanslag of algen ophopen. Spoel de verwarming na het reinigen grondig af met schoon kraanwater.

Technische specificaties

Model	Aquarium	Lengte
Smart Heater 100W	30-100 L	27 cm
Smart Heater 200W	75-200 L	27 cm
Smart Heater 300W	150-300 L	27 cm
Smart Heater 500W	250-500 L	30 cm

Veiligheid en garantie

[Bekijk de veiligheid en garantie »](#)