




X-Pro Filter 400-1000-1500-2000

Brugervejledning

DK



Dele


1. Afspærringsventil
2. Én pumpestartknap
3. Dåse låg
4. Pumpesektion
5. Primært gummipakning
6. Rotor
7. Rotorcover
8. Mediebakke låg
9. Mediebakker
10. Clips

11. Dåsekrop
12. Indløbs-U-stang (rød)
13. Indløbsrør
14. Overfladeskimmer*
15. Sprøjtebar
16. Udløbs-U-stang (blå)
17. Jet retur
18. Indløbs-/udløbsslanger
19. Sugeskåle med clips

**Gælder ikke for X-Pro 400*

Installation

- Skyl filteret og alle dele med rent postevand for at fjerne snavs og rester.
- Klip udløbs-U-stangen (blå) til ønsket længde (A1), husk plads til tre O-ringe (A2). Monter de tre O-ringe.*
- Installer udløbs-U-stangen, vælg mellem to muligheder for vandretur; monter enten sprøjtebaren (B1) eller jet-sprøjten (B2).



Se dele »

- Fastgør sprøjtebaren til dit aquarium med sugekopperne.
- Tilslut det (teleskopiske) indløbsrør til indløbs-U-stangen (C1). Juster indløbsrøret til ønsket højde.
- Tilslut slangerne; drej først møtrikken på forbindelsen for at åbne, indsæt slangen og drej tilbage for at låse (D1), sørg for at spænde vandslangerne sikkert!
- Overfladeskimmer; hvis du IKKE ønsker at bruge den valgfrie overfladeskimmer, sæt den medfølgende låg over skimmerens tilslutning (E1). For maksimal skimmereffekt hold aquariumets vandlinie på samme niveau som overfladeskimmerens opsamlingskop (E2).*



Se dele »

- For at åbne filteret, løft håndtagene ud og op (F1) over hængslerne og lad håndtagene falde til den udadvendte position (F2). Brug bærehåndtaget til at løfte filterhovedet op (F3)*. Sørg for at alle fire håndtag er i den udadvendte position og fri for hængslerne.
- X-Pro leveres med filtermedier, men du kan tilføje eller skifte medier efter behov. Udskifteligt skum, kul og andre medier fås hos din Superfish-forhandler (G1).




[Se dele »](#)

- Aquariumvandet strømmer gennem filtermedierne nedefra og op. Sørg for, at mediabakkerne og mediadækslet er i korrekt position med åbningen under vandudløbet fra pumpen. Placer derefter filterdækslet (H1).
- Luk filteret, sørg for at gummipakningen er i korrekt position, placér håndtagene på hængslerne, tryk bunden af håndtagene ind mod filterets krop. Sørg for at alle fire håndtag er sikre og låste.
- Installer afspærringsventilen, sørg for at armen er i opadrettet position og at alle O-ringe er til stede og korrekt installeret (I1). Sæt ventilen på plads og tryk fast ned, tryk derefter armen nedad for at sikre og åbne ventilen (I2).
- Afspærringsventilen er mærket IN (rød slangetilslutning) og OUT (blå slangetilslutning) for den tilsvarende vandstrømningsretning. Tilslut slangerne, drej først møtrikken på forbindelsen for at åbne, indsæt slangen og drej tilbage for at låse, sørg for at spænde vandslangerne sikkert (J1)!



[Se dele »](#)

- Start nu filteret. Hvis du har installeret den valgfrie skimmer, skal du sørge for at sænke skimmerens indløb under vandoverfladen, før du bruger startpumpen. Dette forhindrer luft i at komme ind i systemet. Sørg for, at startknappen er i nedadrettet position. Træk startknappen ud indtil den når top position (K1). Tryk fast ned på startknappen til nedad position (K2). Aquariumvandet vil begynde at fylde filteret. Sæt nu stikket i stikkontakten, så filteret kan køre. Hvis aquariumvandet ikke begynder at strømme ind i filteret, tjek alle rør- og slangetilslutninger for at sikre, at de sidder sikkert fast.



Se dele »

Vedligeholdelse

- Rens filteret 1 gang om måneden eller så snart der er et mærkbart fald i vandstrømmen, som indikerer, at filteret trænger til rengøring.
- Sluk for filteret ved at trække stikket ud af stikkontakten.
- Luk afspærringsventilen ved at trække armen opad.
- Nu kan du fjerne filteret og tage det med til køkken eller vaskerum til rengøring. Når du bærer filteret, skal du altid støtte det med den anden hånd under dåsen.
- Brug aldrig kemikalier til rengøring, sørg for at spande, værktøj og svampe er fri for kemikalier.
- Åbn filteret og rengør skumsvampene, udskift svampene hver 2-3 måned.
- Skyl filtermedierne kun når det er nødvendigt, da rengøring ødelægger de levende bakterier. Rengøring eller udskiftning af medier bør ske gradvist, én bakke om måneden.
- Aktivt kul har en begrænset levetid, da det absorberer kemikalier og farvestoffer og bør udskiftes hver 1-3 måned afhængig af forureningsniveauet. Fjern aktivt kul ved medicin- eller kemikaliebehandling, ellers vil disse blive absorberet af kullet.

- Undersøg rotoren, drej rotorcoveret mod uret for at fjerne det (L1), løft rotoren ud af huset til rengøring (L2). Hvis du hører overdreven støj, er rotoren slidt og skal udskiftes. Dette er normalt og er ikke dækket af garantien. Reservetrorer fås hos din SuperFish-forhandler.



- Når du rengør filteret, inspicér gummipakningsringen og rengør den. Brug et silikonebaseret smøremiddel på gummipakningsringen før geninstallation. Sørg for at kanten af dåsen er ren og fri for snavs før genmontering af filterdækslet.

**Gælder ikke for X-Pro 400*

[Se dele »](#)

Tekniske data:

	X-Pro 400	X-Pro 1000	X-Pro 1500	X-Pro 2000
pumpe flow	400 L/t	1.050 L/t	1.620 L/t	2.000 L/t
Aquarium størrelse	100 L	250 L	400 L	600 L
Filter volumen	5,8 L	8,5 L	12,5 L	17,3 L
Effekt	5 Watt	13 Watt	19 Watt	30 Watt

Sikkerhed & Garanti

[Se Sikkerhed & Garanti »](#)